

MARTIN FINGER SHIELD™ GARAGEPORTSYSTEM



BRUKSANVISNING (STÅL/KOPPAR- OCH TRÄPORTAR) GARAGEPORTAR



VARNING



VIKTIGT

DETTA ÄR VÄRLDENS FINASTE OCH SÄKRASTE PORT. MEN OM INSTALLATION, JUSTERING OCH SERVICE UTFÖRS PÅ FELAKTIGT SÄTT ELLER AV OUTBILDADE PERSONER FÖRELIGGER FARA. FJÄDRAR OCH TILLHÖRANDE DELAR KAN ORSAKA PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL! KONTAKTA EN AUKTORISERAD MARTIN DOOR-ÅTERFÖRSÄLJARE I TVEKSAMMA FALL

UNDERHÅLL

- Smörj alla gångjärn, rullaxlar och fjädrar med 10/40 motorolja av hög kvalitet. Smörj en gång per år för friktionsfri funktion. Portdelarna får aldrig gnissla!
- Vaxa framkanten på metallportens fingerskydd eller inuti träportens sektionfogar varje år. Vaxa även motvinkelsskydden eller sidokarmarna (där porten sluter till vid stängning).
- Torka vid behov av de galvaniserade delarna med en trasa lätt doppad i olja för att bibehålla galvaniseringsutseendet. I fuktiga miljöer måste de galvaniserade delarna eventuellt målas för att förhindra rostbildning.
- Förbättringsfärg bör inte användas på stålportar. Läs om "målningsteori" på baksidan.
- Tvätta vid behov bort smuts, saltrester o.dyl. på stålportssektionerna. Bilrengöringsmedel och vax kan förbättra utseendet och förlänga livslängden på gammal färg eller en vanskött stålport. Om omgivningen är extremt fuktig, salthaltig eller frätande krävs regelbunden vaxning eller målning. För träportar, se sidan "ANMÄRKNINGAR OM TRÄPORTAR".
- Rengör akrylfönstren med en mjuk, blöt trasa. Ta bort repor på akrylfönsterrutan med ett för plastfönster avsett rengöringsmedel.

PORTÖPPNARE (Vi rekommenderar Martin-portöppnare)

- Se till att du alltid kan se hela garageporten när du använder den elektroniska öppnaren.
- Testa den automatiska backfunktionen varje månad, följ då anvisningarna från tillverkaren av den elektroniska öppnaren.
- Martin-portar har konstrueras så att det föreligger minimal risk för att barn och vuxna ska fastna och skadas. Rullskydd, fingerskydd, lågprofilsgångjärn, motvinkelsskydd, lyftvagnar på insidan, rullstälkanter o.dyl. är konstruerade för ökad barnsäkerhet.
- Ta bort alla dragrep och inaktivera eventuell spärrekanism för garageporten.
- Den övre portsektionen måste ha ett fullängdsstag för mittmonterade öppnare. För sidomonterade öppnare behövs inte stag på enstorleksportar med maximal bredd på 12'3" (3734).

AVGASER

Porten får INTE tätas helt och hållet mot det fria! Ventilation måste förekomma enligt gällande föreskrifter. Obs! Låga nivåer av koloxid i garage och bostäder kan ge upphov till huvudvärk eller förkylningssymptom. För att minska hälsoriskerna som förknippas med bränsle och avgaser måste eventuellt lokalen ventileras ytterligare.

ISOLERING

Isoleringen som används i Martin-portar överensstämmer med alla kända byggnormer. Den har testats och godkänts av Omega Point Laboratories och uppfyller standarden U8G-26-8 för rök- och eldspridning. Isoleringen kan tas bort och återanvändas vilket bidrar till en bättre miljö eftersom den inte behöver hamna på en soptipp.

LAGNING AV BUCKLOR (stålportar)

Ordinarie och isolerade portsektioner från Martin tillhör de mest stryktåliga i världen. Isolering behövs inte fästas vid dem för att erhålla styrka. Tack vare denna unika konstruktion, behöver man inte byta en portsektion eller en komplett port för att undvika att en skadad yta syns länge. På sidan 18 finns information om lagning av bucklor.

GARANTI

Martin-garantin gäller för den ursprungliga ägaren. Livstidsgaranti för de flesta bostadsportar (12 år för Montana). Sex år för kommersiella lokaler och uthyrningslokaler. Fem år för träportar. Fraktkostnader för ersättningsdelar och arbetskostnader ingår ej. Fjädrarna har begränsad livslängd. Obs! med korrekt skötsel och service håller Martin-portar (förutom fjädrarna) en hel livslängd. Kontakta din Martin-återförsäljare om du vill ha fullständig information om garanti och begränsningar i skriftlig form.

MARTIN FINGER SHIELD™ GARAGEPORTSYSTEM*

•SÄKER SEKTIONSMONTERING •SÄKER SPÅRMONTERING •SÄKER FJÄDERMONTERING

*MINSKAR RISKEN ATT BARN OCH VUXNA SKADAR SIG VID HANTERING AV GARAGEPORTAR

